

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93), стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП), нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами, инструкциями и иными утвержденными в установленном порядке документами, содержащими противопожарные требования.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ



- оборудовать места для курения;
- регламентировать порядок проведения пожароопасных работ, уборки горючих отходов, обесточивания электрооборудования;
- определить порядок действий работников при обнаружении пожара;
- вывесить на видном месте план эвакуации людей в случае пожара;
- указать номера телефонов для вызова пожарной охраны.

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ТЕРРИТОРИЙ



- дороги, подъезды и проходы к пожарным гидрантам и водоемам содержать свободными;
- противопожарные системы и установки содержать в исправном состоянии.

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать пути эвакуации (коридоры, проходы, лестничные клетки);
- устранять пороги, забивать двери;
- устраивать под лестницами и в тамбурах кладовки.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- без специального разрешения проводить огневые и другие пожароопасные работы;
- курить в неустановленных местах;
- разводить костры и сжигать горючие отходы ближе 50 м от зданий и сооружений;
- эксплуатировать неисправные электроустановки и нагревательные приборы.



ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается пользоваться открытым огнем и курить



Запрещается курить

Пожароопасно:
Повышенное содержание
кислорода



Возможность
возникновения
взрыва

Обязательно



Место
курения

Двери
эвакуационного
выхода

